

キーが回らない(回せない)

キーのタイプはどちらですか？


フレートキーまたは
リモコン付フレート
キー



インテリジェントキー
(フレートキー内蔵)



フッシュボタンを押しこんで、
メーター内のキーランプはどうなっていますか




緑色に点灯

赤色に点灯

KEY

KEY

リモコン電池が切れているサインです。
エンジンをかける為には、
リモコンからフレートキーを抜き取り、
ノブに奥まで差し込んでから回して下さい。



ここのカバーを
外して差し込む。
扉タイプの場合も
あります。

(後ほどリモコンの電池交換が必要です)

それでもまだキーが回らない！

- ① パーキングブレーキをしっかりとかけて下さい。
- ② 「Pレンジ」に入っていることを確認して下さい。
- ③ ブレーキペダルを踏んでください。
- ④ ハンドルを回転方向に左右へ揺らしながら、
(かなり重たいですが、思いっきりゆすってください)
キー(またはキー/フ.)を回して下さい。

安全の為に重要です。
必ず確認してください！

