

キーは回る(フッシュSWはONになる)が エンジンが掛からない

エンジンを掛けるときにどのような音がしますか？

「キュキュキュッ…」と
いつも通り勢いよく回る音

「クシュクシュ…」「カタカタ…」と
勢いが無い音 又は、
「カチッ」といったきり音がしない。

全く回る音がしない。

大変失礼ながら…
燃料の残量がありますか？
(燃料計の「E」近くでは、傾斜などにより
燃料切れと同様になる場合があります。)

いいえ

はい

燃料を給油して、
再度ご確認ください。

ヘッドランプは明るく点灯しますか？
ホーンはハッキリと鳴りますか？

はい

いいえ



エンジンに何らかの故障があると考えられます。
お手数ですが、JAF等ロードサービスへの救援依頼又は
最寄りの日産店舗へのご連絡をお願い致します。

ブレーキペダルはしっかりと踏み込んでいますか？
AT車・CVT車の場合 : シフト位置は「P」ですか？
マニュアル車の場合 : クラッチペダルを奥まで
踏み込んでいますか？

はい

いいえ

各操作をやり直して、
再度ご確認ください。

バッテリートラブルが考えられます。
フースターケーブルをお持ちの場合は、お近くのお車に接続し
始動できる可能性があります(*)。
お持ちで無い場合は、JAF等ロードサービスへの救援依頼又は
最寄りの日産店舗へのご連絡をお願い致します。

※(フースター接続される場合は必ず、お車の取扱説明書「バッテリーがあがったときは」をご確認ください。)

《ご参考》

JAFロードサービス : 携帯電話からは#8139 固定電話からは0570-00-8139
自動車保険などのロードサービス : ご契約の保険会社窓口へお問合せ下さい。